

# INSTRUCTIUNI DE REFILL

KONICA 8050  
MINOLTA CF 5001  
KONICA MINOLTA BIZHUB  
C500 , C6500 , C6501

1

SE INDEPARTEAZA CAPACUL  
DE PLASTIC CU AJUTORUL  
UNEI SURUBELNITE DREPTE,

ATENȚIE !  
PARTEA CARE INTRA IN  
APARAT TREBUIE SA FIE INTINSA  
PENTRU A NU SE PIERDE TONER  
IN TIMPUL REUMPLERII



2

PRIN ACEL ORIFICIU  
SE TOARNA TONERUL  
DIN FLACONUL DE REFIL

3

SE PUNE CAPACUL  
DE PLASTIC INAPOI

## UTILIZARE PLACUTA !