

INSTRUCTIUNI DE REFILL

MINOLTA CF 1501 / MINOLTA CF 2001
MINOLTA CF 2002 / MINOLTA CF 3102

1

SE INDEPARTEAZA CAPACUL
DE PLASTIC CU AJUTORUL
UNEI SURUBELNITE DREPTE,



2

PRIN ACEL ORIFICIU
SE TOARNA TONERUL
DIN FLACONUL DE REFIL

3

SE PUNE CAPACUL
DE PLASTIC INAPOI

UTILIZARE PLACUTA !